

SIBIU



PAVA ELÉCTRICA

Modelo: PV10/PV11

Manual de Instrucciones

Descripción

- 1. Tapa
- 2. Botón de apertura de tapa
- 3. Pico vertedor
- 4. Cuerpo de la Pava
- 5. Mango
- 6. Indicador de temperatura
- 7. Pantalla digital
- 8. Botón para hervir (100°C)
- 9. Base de alimentación
- 10. Cable de alimentación



Especificaciones del producto

Modelo	PV10/PV11
Capacidad	1,7 L
Voltaje	220-240V~
Potencia	1850-2200W
Ajustes de temperatura	40-50-60-80-90-100°C
Dimensión	221x155x266mm
Frecuencia	50-60Hz. Clase I

Características del producto

- Pantalla digital con visualización en tiempo real de la temperatura.
- Cinco ajustes de temperatura preestablecidos y función de mantenimiento automático del calor.
- Botón de acceso directo para hervir agua a 100 °C.
- Estructura de doble pared con aislamiento térmico, segura contra quemaduras.
- Acero inoxidable 304 apto para uso alimentario.
- Indicador interno de nivel de agua.
- Apagado automático al alcanzar la ebullición.
- Protección contra sobrecalentamiento y funcionamiento en seco.

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente este manual antes de usar el aparato.
- Utilice la pava únicamente para los fines aquí descritos.
- No debe ser utilizada por niños ni por personas con capacidades reducidas sin supervisión de un adulto responsable.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Si detecta daños en el cable o en la pava, consulte a un técnico especializado.
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por personal autorizado.
- Utilice siempre el voltaje indicado en la placa de identificación.
- Durante el funcionamiento, el cuerpo de la pava se calienta. Toque únicamente el mango.
- Use la pava sobre una superficie seca, estable y antideslizante.
- No llene por encima de la marca "MAX" (1,7 L). Riesgo de derrames y quemaduras.
- No utilice el aparato al aire libre ni con la tapa abierta.
- Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico autorizado.

Instrucciones de uso

Encendido Inicial

1. Presione el botón de apertura para levantar la tapa e introduzca la cantidad de agua deseada, sin superar la marca de 1,7 L (MAX) indicada en el interior.
2. Cierre la tapa de manera firme hasta escuchar el encaje, asegurándose de que quede completamente sellada para evitar pérdidas de vapor.
3. Coloque la pava en la base de alimentación, verificando que se asiente correctamente en la posición central.
4. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente compatible con el voltaje indicado (220–240 V~).
5. La pantalla digital se encenderá y mostrará la temperatura actual del agua en tiempo real, entrando automáticamente en modo de espera

Nota: si no se realiza ninguna operación dentro de los siguientes 2 minutos, la pantalla se apagará y la pava quedará desactivada hasta que presione nuevamente un botón.

Hervir agua a 100°C

1. Presione el botón de ebullición para iniciar el proceso de hervido.
2. El indicador luminoso de la tecla se encenderá y la pantalla mostrará la subida progresiva de la temperatura.
3. El calentamiento será continuo hasta alcanzar los 100 °C, asegurando que el agua llegue a punto de ebullición total.
4. Al llegar a esa temperatura:
 - La pantalla se detendrá en 100 °C.
 - Se escucharán tres pitidos, indicando que el agua ya está lista para su uso.
 - El indicador luminoso de la tecla de ebullición se apagará automáticamente.
5. Una vez finalizado, el aparato regresará al modo de espera, manteniéndose listo para una nueva operación. Si lo desea, puede activar la función de mantener caliente seleccionando una temperatura con la tecla correspondiente.
6. Si en cualquier momento desea cancelar el proceso de ebullición antes de llegar a los 100 °C, presione nuevamente el botón de ebullición: la pava detendrá el calentamiento y volverá al modo de espera.

Calentar hasta una temperatura establecida

1. Con la pava encendida y en proceso de calentamiento, presione la tecla de temperatura para recorrer las opciones disponibles: 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C y 90 °C.
2. Cada vez que pulse, la pantalla parpadeará indicando la temperatura seleccionada. Si no presiona ningún botón en los siguientes 2 segundos, el aparato confirmará automáticamente la última opción elegida.
3. La pava comenzará a calentar de forma progresiva hasta alcanzar el nivel seleccionado.
4. Una vez alcanzada la temperatura establecida:
 - Se emitirán tres pitidos para confirmarlo.
 - El indicador luminoso de la tecla permanecerá encendido.
 - El aparato entrará automáticamente en el modo de mantener caliente.

Nota: si el agua ya está a una temperatura superior a la configurada, la pava no volverá a calentar, sino que esperará hasta que el líquido descienda a ese nivel para iniciar el ciclo de mantenimiento.

Función mantener caliente

- 40 °C mantiene por 8 h
- 50 °C mantiene por 6 h
- 60 °C mantiene por 4 h
- 80 °C / 90 °C mantiene por 2 h

Durante este modo, la pantalla mostrará la temperatura configurada y se conservará el calor con una variación de ± 5 °C.

Si retira la pava de la base y la vuelve a colocar en menos de 1 minuto, continuará la función de mantener caliente.

Para cancelar la función de mantenimiento de temperatura, presione nuevamente el botón de temperatura o, si lo desea, el botón de ebullición.

Limpieza y cuidado

- Desenchufe siempre la pava y deje enfriar antes de limpiar.
- Limpie interior y exterior con un paño suave y húmedo.
- Descalcificación semanal:
 1. Llene la pava con 2/3 de agua y 1/3 de vinagre.
 2. Hierva la mezcla dos o tres veces.
 3. Vacíe, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave.

Solución de problemas

- **La pantalla muestra que E0:** circuito abierto del sensor. La pava emite un pitido 5 veces como recordatorio. Desenchufe y vuelva a calentar. Si aún no funciona, envíelo al punto de servicio posventa para su mantenimiento.
- **La pantalla muestra que E1:** cortocircuito del sensor. La pava emite un pitido 5 veces como recordatorio. Desenchufe y vuelva a calentar. Si todavía no funciona, envíelo al punto de servicio posventa para su mantenimiento.
- **La pantalla muestra que E2:** ebullición en seco. La pava emite un pitido 10 veces durante recordando. Espere a que la pava se enfríe y agregue agua fría para recalentarlo.

Importa, Garantiza y distribuye:
SATECH SAS
Cuit: 33-71877342-9
Contacto: www.sibiu.ar/contacto

Fabricado en china

Duración de la Garantía: La garantía tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de compra indicada en la factura original.

Cobertura: La garantía cubre fallas de fabricación o funcionamiento del producto bajo condiciones normales de uso. En caso de comprobarse un defecto cubierto por esta garantía, el producto será reemplazado sin costo alguno para el cliente.

Condiciones para la Validez de la Garantía:

- La garantía será válida únicamente con la presentación de la factura o comprobante de compra original, donde consten:
- Fecha de compra.
- Nombre del comercio vendedor.
- Modelo.

El producto no debe presentar daños físicos causados por:

- Uso indebido o fuera de las instrucciones del manual.
- Instalación incorrecta.
- Accidentes, caídas o alteraciones.
- Intervenciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado por la marca.

Quedan excluidos de esta garantía los daños ocasionados por:

- Factores externos como variaciones de voltaje, descargas eléctricas, exposición a humedad u otros agentes externos.
- Daños ocasionados por el uso indebido o contrario a las instrucciones del manual del usuario.
- Desgaste o deterioro normal de las piezas, considerando su vida útil limitada.
- Uso del producto con fines comerciales
- Falta de mantenimiento adecuado según las indicaciones del fabricante.

Importante: Esta garantía es otorgada conforme a los términos de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y no limita los derechos del consumidor. El plazo de validez comienza a partir de la fecha de compra indicada en la factura.

SIBIU